

## Weitere Anwendungen:



**MicroGuard USB** kann als **Standardmodul** zum **Schalten von Standheizungen in Fahrzeugen** oder für die Überwachung von Heizanlagen verwendet werden. Ein hoch empfindlicher Eingang eignet sich zur Detektion von Wasser – als GSM Wassermelder.



**MicroGuard USB** mit eingebautem **Bewegungsmelder** kann Sie benachrichtigen, wenn jemand unbefugt Ihre Räume betritt. Unser Modul verwendet die neueste Generation der Sensoren mit einer extrem geringen Fehlalarmrate.

Mit der Technik von wiatec®  
schalte ich meine **Standheizung**  
per **Smartphone** ein.



**MicroGuard USB** kann als **Stromausfallmelder**, **Temperaturwächter**, Rauchmelder, Neigungsmelder, Erschütterungsmelder, **Fernschalter von Funk-Steckdosen** oder zur **Steuerung von Heizungen** per Handy / App verwendet werden. Fragen Sie uns!

Bestellung: [www.microguard.de](http://www.microguard.de)

wiatec® gmbh, Fichtenstrasse 6, 01097 Dresden  
Telefon: +49 (0) 351. 262 80 22, [sicher@microguard.de](mailto:sicher@microguard.de)



# Für Standheizungen mit Webasto-Bus (W-Bus)

Das MicroGuard-USB Modul kann Bedienelemente von Webasto vollständig ersetzen. Insbesondere bei aufgerüsteten Zuheizern oder nachgerüsteten Standheizungen können Kosten eingespart und die Funktionalität wesentlich erweitert werden. Folgende Funktionen werden unterstützt:

- » Heizzeiten von bis zu 99 Minuten bzw. Dauer-Ein
- » Masse-Ausgang oder W-BUS konfigurierbar
- » +12V Ausgang als Einschaltsignal oder Einschaltanzeige
- » Anschluss einer externen Sofort-Heiztaste
- » Registrierung von bis zu 5 Telefonnummern
- » Einfache Quittierung des Schaltvorganges
- » Aktive Rückmeldung über Ein- und Ausschaltvorgang




## Plug & Play-Anschluss mit Sofort-Heiztaste

Mit unserem Plug & Play Kabelsatz für den Standard Webasto-Stecker zur Vorwahluhr wird die Installation zum Kinderspiel. Schließen Sie MicroGuard-USB direkt an, und beginnen Sie sofort mit der Initialisierung. Einprogrammierte Vorgabewerte erlauben eine Nutzung sofort nach Initialisierung. Neben dem Plug & Play Kabelsatz bieten wir eine ebenfalls an unser System angepasste Sofort-Heiztaste mit Kontrollleuchte an. Diese Leuchte zeigt den Einschaltzustand der Heizung an.



### Mit Plug & Play-Anschluss:



## Bedienung per Anruf, SMS & App

Entscheiden Sie selbst, wie Sie die Heizung schalten möchten:

1. Per Anruf ohne zusätzliche Kosten – Unterscheidung von Ein und Aus durch Anzahl der Klingeltöne (Anruf wird abgelehnt)
2. Per SMS durch vorgegebenen Text (kostenpflichtig, je nach Tarif)
3. Per App (generiert SMS auf Knopfdruck, kostenpflichtig)

### GPS-Ortung Finden Sie Ihr Fahrzeug auf Google-Maps!

Mit einem optionalen GPS-Stick am zweiten USB-Port können Sie Ihr Fahrzeug präzise orten.

Ein Klick auf Ihrem Smartphone zeigt Ihnen den Standort Ihres Fahrzeugs in Google-Maps an.

Eine Liste der kompatiblen GPS-Empfänger finden Sie auf unserer Webseite: [www.wiatec.de](http://www.wiatec.de).

